Manual de Usuario
Molinillo de café
Modelo: SY-CG1

Bienvenido

Enhorabuena por la compra de su molinillo de café SY-CG1. Para sacar el mayor partido al molinillo, es recomendable que lea atentamente este manual de usuario y que lo conserve en un lugar seguro para futuras consultas.

Advertencia de Seguridad

Cuando utilice el Molinillo de café, se deben seguir unas precauciones de seguridad básicas:

- Lea estas instrucciones cuidadosamente antes de utilizarlo.
- Este producto está diseñado sólo para uso doméstico. No lo utilice para fines industriales.
- Antes de conectar el SY-CG1, compruebe si el voltaje del aparato corresponde al voltaje principal de su hogar.
- Para evitar incendios, electroshock o lesiones personales, no introduzca el cable o el aparato en agua u otro líquido.
- Mantenga a los niños alejados del aparato.
- Desconecte el SY-CG1 de la toma de corriente tras su uso y antes de limpiarlo.
- No utilice el SY-CG1 si el cable o el enchufe están dañados.
- No utilice el aparato en el exterior.
- No deje que el cable cuelgue sobre el borde de la mesa ni que toque superficies calientes.
- No toque las partes móviles.
- Para desconectar el SY-CG1 de la toma eléctrica, utilice el enchufe. No tire del cable.
- Para evitar sobrecalentar el motor, no utilice el SY-CG1 durante más de 30 segundos.
- Si el aparato o el cable están dañados, contacte con el Departamento de Servicio técnico de Sytech para que lo reparen o cambien la unidad. No manipule el producto ni lo abra para repararlo usted mismo, eso invalidaría la garantía de producto.
- El cierre de la cubierta de seguridad asegura que sólo puede encender el aparato cuando se la colocado la tapa de la unidad en la posición correcta.
  Si la tapa no está bien cerrada, la unidad no funcionará. Esto asegura un nivel de seguridad apropiado de la unidad.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por Sytech. No intente reparar la unidad usted mismo y por una persona no cualificada.
- Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluyendo niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimiento, a no ser que sean supervisados o que una persona responsable les haya enseñado el uso del aparato por su seguridad.
- Los niños deben estar vigilados para asegurar que no juegan con el aparato.

Instrucciones

- El SY-CG1 se utiliza sólo para moler granos de café.
- El molinillo de café tiene una capacidad de 60g. No llene el molinillo por encima del nivel máximo.
- El SY-CG1 incluye cuchillas de acero inoxidable para un molido apropiado y perfecto.
- Abra la cubierta en sentido contrario a las agujas del reloj.
- Coloque los granos de café en el depósito de granos de café.
- Cierre la tapa y gírela hasta que la marca de la tapa coincida con la marca de la carcasa.
- Desenrolle el cable de alimentación y conéctelo a una toma de corriente.
- Mantenga presionado el botón central para comenzar a moler los granos de café.
- Una vez que haya conseguido la consistencia de molido deseada, quite el dedo del botón.
- Abra la tapa y vierta el molido en un recipiente pequeño.
- Espere al menos un minuto tras cada uso para evitar que el aparato se sobrecaliente.
- No utilice el aparato para moler granos aceitosos (p. ej. cacahuetes) o productos demasiado duros (Ej. arroz).

Instrucciones de Limpieza

- Desconecte el aparato de la red principal:
- Limpie el depósito de granos de café tras cada uso.
- Limpie el exterior y el depósito de granos de café con un paño húmedo.
- Tras la limpieza, seque la cubierta con un paño seco.

Almacenamiento

- El cable se debe enrollar en la base de la unidad, que incluye un compartimento de almacenamiento del cable.
- Guarde el aparato en un lugar fresco y seco.

Medio Ambiente

Esta marca indica que este producto no se debe tirar con la basura doméstica dentro de la UE. Para evitar posibles daños al medio ambiente o a la salud humana por la eliminación de residuos descontrolada, recíclelo de forma responsable para promover la reutilización de los recursos materiales. Para devolver su dispositivo usado, utilice los sistemas de devolución y de recogida o contacte con el distribuidor donde compró el producto. Ellos pueden recoger este producto para reciclarlo de forma segura para el medio ambiente.

SYTECH



SYTECH